

Conseils d'installation du voile parasoleil

Outils nécessaires : Échelle, perceuse avec les mèches appropriées, tournevis, marteau, chaîne, câble ou corde possible. Lisez les instructions avant de commencer afin de déterminer les éventuels besoins de matériel supplémentaire!

1- Sélection de la vue – Déterminez l'endroit où vous voulez créer de l'ombre avec votre voile. Disposer la structure pour déterminer les meilleurs points potentiels où vous voulez attacher la voile via les anneaux en « D » aux quatre coins de la voile. Vous pouvez choisir d'utiliser les arbres pour attacher la structure. Gardez en tête la direction du soleil et où vous voulez que l'ombre soit projetée. Il peut être nécessaire d'avoir le voile un peu sur le côté de l'endroit où vous voulez que l'ombre soit projetée. Gardez en tête que, à mesure que le soleil se déplace, l'ombre se déplace également. Si l'aire de jeux des enfants est impliquée, vous devrez considérer le temps de la journée où elle est le plus fréquemment utilisée par les enfants. Une autre option consiste à utiliser plusieurs structures placées en des points stratégiques.

2- Installation/localisation des points d'ancrage – Si vous avez acheté une voile triangulaire, vous avez 3 points pour fixer la voile. Une voile carré ou quadrilatère aura 4 points à fixer. Selon les exigences d'installation, vous pouvez avoir assez de matériel (remarquez que certaines structures sont vendues sans matériel). Plusieurs types de matériel peuvent être nécessaires. Les mains de fer (illustrées) ou les boulons à œil, qui sont disponibles dans toutes les quincailleries, sont nécessaires pour chaque point d'attache et sont utilisés comme les points d'ancrage permanents à une structure comme un poteau, un arbre, une clôture ou une maison. Une fois que vous avez disposé la voile, vous pouvez réaligner les coins vers un point d'ancrage (maison, poteau, arbre). Une fois que vous avez identifié les points (2 ou 4, selon la voile), vous devrez installer une main de fer ou un boulon à œil à chaque point d'ancrage. Les coins de la voile doivent être accrochés à la voile avec un crochet en « S » ou un mousqueton avec la même tension sur la voile. Gardez en tête que deux des accessoires d'ancrage de la voile doivent être des dispositifs de tension, par exemple, un tendeur comme illustré ou une sangle (un outil à cliquet). En outre, vous pouvez avoir besoin de quelque chose, par exemple, un câble, une corde, une chaîne, etc., pour rallonger de la main de fer ou le boulon à œil à la voile.

***Si les poteaux ou les pôles supplémentaires sont utilisés, ils doivent être installés avec du béton ou enterrés, afin d'ajuster la tension adéquate de la voile.**

3- Soyez créative – Vous pouvez avoir besoin d'un poteau en métal ou en bois comme point d'ancrage dans l'extrémité d'un patio ou terrasse. Vous pouvez avoir besoin d'une chaîne ou câble pour étendre la voile du point d'ancrage structural au point où vous en avez besoin. Vous pouvez effectivement installer 3 ou 4 pôles dans un secteur autour de l'aire de jeu où une voile pourrait être attachée. La beauté de la voile est sa polyvalence et sa flexibilité. Utilisez des structures multiples à des hauteurs différentes pour donner de la structure et de l'équilibre au jardin.

4- Le point essentiel à retenir est la nécessité d'au moins deux dispositifs de tension qui permettent une bonne tension sur la voile pour éviter qu'elle tombe. Les points d'ancrage sont à vous de choisir autant qu'ils soient correctement alignés. Utilisez la quantité de chaînes, câbles ou cordes nécessaires pour atteindre la distance correcte du point d'ancrage structural à l'anneau en « D » de la voile. Sur les points du coin de la voile où le dispositif de tension n'est pas utilisé, nous vous proposons d'utiliser un crochet en « S » ou un mousqueton comme indiqué. Cela permet la fixation de l'anneau en « D » au point d'ancrage structural.

5- Assistance pour monter votre voile – Une fois que vous avez situé les 3 ou 4 points d'ancrage, installez un boulon à œil ou une main de fer fermement en place sur chacun de ces points. Vous êtes prêt à installer ou monter la voile. Nous vous recommandons d'avoir une autre personne avec vous pour aider puisque vous serez en train d'utiliser une échelle. Si vous montez une voile carrée, accrochez le mousqueton sur l'anneau en « D » puis le mousqueton à la main de fer. Vous pouvez utiliser un câble ou une chaîne de rallonge et avoir besoin d'un mousqueton supplémentaire pour fixer au point d'ancrage. Ensuite, déplacez-vous vers le coin opposé. Vous pouvez avoir une chaîne ou un câble de rallonge ici aussi et avoir besoin d'un mousqueton. Ce coin aura aussi besoin d'un dispositif de tension comme un tendeur ou une sangle à cliquet. La longueur correcte de tout câble de prolongation ou de la chaîne est essentielle, car il faut laisser de l'espace pour attacher le dispositif de tension et serrer jusqu'à ce que la voile est attachée fermement. Ensuite, déplacez-vous vers les autres coins et répétez le processus. Une fois en place, vous pouvez revenir au point initial et resserrer. La même procédure d'installation est utilisée avec un triangle sauf qu'il n'y a pas de points opposés. Vous allez utiliser un seul dispositif de tension sur une voile triangulaire.

VEUILLEZ REMARQUER:

Ces conseils d'installation ne doivent pas être utilisés comme une guide et les exigences d'installation vont varier en fonction de chaque installation. King Canopy n'accepte aucune responsabilité pour les dommages ou blessures. Si vous avez des questions concernant une installation correcte sur votre terrain, vous êtes responsable de contacter un constructeur de renom ou un ingénieur qualifié avant l'installation.

*Le feu ou des flammes ne doivent pas être utilisés dans ou près de ce tissu puisqu'une exposition continue pourrait fondre ou allumer la voile.

*Ne pas utiliser du chlore sur ce produit pour nettoyer, car il va réduire la durée de vie du tissu.

*Ne pas laver avec de l'eau de javel ou dans la laveuse.


Un tuyau de jardin avec une solution de détergent doux et de l'eau chaude peut être utilisé pour nettoyer ce produit.

GARANTIE:

King Canopy offre une garantie limitée de 1 Anée sur ce produit. Vous devez envoyer le formulaire ci-joint à nous pour obtenir le service de garantie. Ce produit King Canopy est garanti par King Canopy d'être libre de défauts de matériau et de main-d'œuvre pendant 1 Anée à compter de la date d'achat. Si vous devez faire une réclamation contre cette garantie, vous devrez présenter une preuve d'achat à ce moment-là. Veuillez garder votre facture pour la présentation future.

Au cours de cette période, si le produit est jugé défectueux de matériel ou de main-d'œuvre, King Canopy, à sa discrétion, va réparer ou remplacer ce produit gratuitement, sujet aux conditions, exclusions et exceptions suivantes:

1. Cette garantie s'applique à l'acheteur initial uniquement et n'est pas cessible ou transférable.
2. Cette garantie ne s'applique à aucun produit qui a été soumis à un fonctionnement incorrect, une utilisation abusive, anormale, de la négligence, une altération ou un accident.
3. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts ou dommages causés directe ou indirectement par, ou comme résultat d'une utilisation de pièces de rechange non autorisées.
4. En renvoyant ce produit pour une réparation ou un remplacement en vertu de cette garantie, l'acheteur original doit payer tous les frais postaux, coûts de transport, assurances et frais de livraison et le produit doit être livré soit dans sa boîte originale ou dans une boîte similaire avec un degré de protection équivalent. King Canopy ne sera pas responsable de toute perte ou tout dommage encouru en relation avec le retour de ce produit.



Matériel supplémentaire qui pourrait être utilisé dans l'installation.

