



Hercules™ 10ft X 20ft

10ft8in (3,3m) Ancho x 20ft (6m) Profundidad x
6ft8in (2m) Alto en los lados / 9ft9in (3m) Alto en el centro



King Canopy Item #: HC1020PC

Con 8 patas, toldo, correas elásticas de bola y bases de los tubos.

Distribuido por:
PIC America, LTD.
1730 Five Points Lane • Fuquay-Varina, NC 27526
1-800-800-6296 • www.kingcanopy.com

ADVERTENCIA:

No acerque la tela de esta carpa a llamas o fuentes de calor. Esta carpa está hecha de tela que cumple con las especificaciones CPAI-84 de resistencia a las llamas. No es a prueba de incendios. La tela se quemará si se deja en contacto continuo con fuentes inflamables.



LISTA DE PIEZAS

6X6-2PC

17 pz Tubos de 78"



5X8-2PC

8 pz Tubos de 68"




3W2PC

6 pz Conectores de 3 puntas



4W2PC

6 pz Conectores de 4 puntas




BALL50W

50 pz Correas elásticas de bola




FOOT2PC

8 pz Bases de los tubos




TDS10206-5

1 pz Toldo



CCLIP2

4 pz Clips de cortina



ARMADO DE LA ESTRUCTURA




Paso 1

Separar todas las piezas de acuerdo al tamaño y la forma y disponerlas de acuerdo con la siguiente ilustración.

Observaciones:

- Los tubos de 68" (8) se utilizan para formar las vigas del techo.
- Los tubos de 78" se utilizan para formar formar el perímetro del techo y para las patas.




Ponga 8 tubos de 78"
a un lado para utilizar
para las patas

Paso 2

Conecte los restantes caños perimetrales y de las vigas comenzando con el centro de la estructura y terminando con las del perímetro.

NOTE: Se debe instalar la cubierta antes de conectar las patas.



¡NO CONECTE LOS PALOS DE LA PATA TODAVÍA!



ARMADO DE LA CUBIERTA

Paso 1


Extienda la cubierta con las arandelas hacia la base de la cubierta y colóquela sobre la estructura. Los bordes con tuercas deben ubicarse en cada una de las 4 esquinas de la estructura.

Paso 2

Comience uniendo la cubierta con las correas de bola elásticas mediante la inserción de la cuerda elástica de la correa de bola por debajo de la cubierta y a través de la arandela. Luego, tire de la cuerda hasta que se detenga la bola. Enrolle la cuerda alrededor del polo y luego debajo de la bola. Esto ocultará la bola debajo de la cubierta y brindará una apariencia más prolija a su unidad.




Visión interior



Visión exterior

- Comience colocando 2 correas de bola elásticas en cada una de las cuatro esquinas
- Continúe colocando correas de izquierda a derecha en forma zigzagueante hacia ambos lados del toldo
- Coloque correas en el frente y en la parte trasera de la unidad, nuevamente, de modo zigzagueante hasta que todas las correas estén seguras



Nota:

Las correas de bola son lo suficientemente largas como para adaptarse a cubiertas de diversos largos. Si sus correas requieren un mayor ajuste, se las puede acortar mediante un nudo adicional en la correa de la cuerda. Deslice la bola hacia arriba para revelar el nudo atado.


Ate un nuevo nudo sobre el antiguo. El tamaño del nudo determinará que tan corta se vuelve la correa. Deslice la bola hacia abajo sobre el nuevo.

¡NO CONECTE LOS PALOS DE LA PATA TODAVÍA!

ARMADO DE LAS PATAS



AHORA, CONECTE LOS PALOS DE LAS PATAS AL TECHO ARMADO CON LA CUBIERTA POSICIONADA SOBRE LA UNIDAD.



Paso A: Primero, inserte los caños para los palos centrales en los conectores de 3 y 4 vías y luego, conecte los caños del palo del extremo del mismo modo. (Vea la ilustración).


Paso B: Empuje las ocho tapas de pata hacia la base de cada pata.

OBSERVACIÓN: Las tapas de patas **NO** son para fijar.

Paso C: Conecte las correas de amarre de gancho y laso en el extremo inferior de cada pata.

Paso D:

Para asegurar los clips en las patas de esquina, utilice el cordón cosido en cada extremo de la cubierta. Ajuste el cordón de manera uniforme a cada lado de la cubierta tirando de los cordones en cada extremo de la cubierta, al mismo tiempo. Inserte el balón en el cordón en la ranura en el clip de la cortina. Saque el clip de abajo hasta que quede ajustada. La presión de el cordón hará que el clip se agarre a la tubería.



Puede ser que tenga que volver a ser reforzado los clips de cortina debido a fuertes ráfagas de viento. ¡IMPORTANTE! Una vez que se reúnen las piernas y la cubierta, el pabellón actuará como una cometa en el viento. Es imperativo que las anclas cubierta se instalará AHORA!



ANCLAR LA UNIDAD

Este toldo está diseñado para ser utilizado como una estructura temporaria. Después de armarla, se DEBE asegurar a la tierra a fin de evitar daños provocados por el viento. Su toldo actuará como una cometa en el viento si no se la sujeta firmemente a tierra. Los vientos fuertes causarán que la estructura se mueva y que las patas no sujetas caigan y se derrumbe el toldo. Si se esperan vientos fuertes, debe quitar la cubierta de la estructura para evitar daños.

Paso 1

Mida al menos 36" desde cada pata. Atornille cada sujetador a tierra dejando 2" entre la tierra y el ojo de cada sujetador. Le recomendamos que su unidad se sujete a 36" de cada pata a pesar de que esto no podría ser posible en todos los casos. INSTALE los sujetadores lo más aproximado posible a 36" entre una pata y la otra.

Paso 2

Ate el cable o la soga del sujetador alrededor del conector en la parte superior de cada pata del toldo.


Paso 3

Ate con seguridad el otro extremo del cable o de la soga a través del ojo del sujetador y tire con firmeza.


Paso 4

Ahora, continúe atornillando cada sujetador en tierra hasta que el ojo del sujetador se encuentre a ras del suelo. Este paso asegurará la soga del sujetador con más firmeza aún.

OBSERVACIÓN: Debería verificar y ajustar la soga con frecuencia para garantizar la máxima estabilidad de su toldo y para protegerla contra los daños.



**SISTEMA DE ANCLAJE
NO ESTA INCLUIDO**



NOTA IMPORTANTE: LEA CON ATENCIÓN



Confiamos en que usted estará completamente satisfecho con su King Canopy. Tome unos momento para leer la siguiente información que es muy importante, y llámenos si desea realizar alguna consulta.

King Canopy/PIC America, LTD. no tiene control sobre el viento, la nieve, el hielo, la lluvia ni ninguna otra condición climática y no somos responsables de ningún modo por los daños ocasionados por el toldo ni al mismo. Le sugerimos que se comuniqué con su empresa aseguradora como lo haría con respecto a cualquier otra estructura externa.

OTRAS PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA:

Mantenga todas las fuentes de fuego o calor lejos de la tela de esta carpa. La tela de la carpa se quemará si se deja en contacto continuo con cualquier fuente de fuego.

NO cocine debajo ni cerca del toldo

NO almacene ni utilice líquidos inflamables debajo ni cerca del toldo.

NO almacene ni utilice líquidos inflamables debajo ni cerca del toldo.

NO utilice lavandina para lavar la cubierta.

NO lave a seco la cubierta.

NO lave la cubierta en lavarropas ni lo seque en secarropas. Lave a mano con jabón suave y agua.

NO deje que se acumule agua de lluvia, nieve ni hielo sobre la parte superior de la cubierta.

NO cuelgue ni suspenda nada de la estructura, de las arandelas, del sistema de cercha ni de las correas de bola de la unidad.

QUITE la cubierta del toldo antes de una tormenta, ni desarme el toldo por completo de ser posible.

QUITE el agua de lluvia, la nieve y el hielo de la cubierta del toldo.

Esta es una estructura temporaria y no se recomienda su uso como estructura permanente.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



Partes defectuosas

Hacemos todo lo posible para eliminar cualquier parte defectuosa que se envíe con nuestros productos. Sin embargo, si usted encuentra alguna parte defectuosa, la reemplazaremos sin costo alguno. Deberá suministrar un comprobante de compra que incluya la fecha de compra y deberá proveer una descripción detallada del componente defectuoso. El repuesto se enviará por tierra, con los gastos de envío prepagos. El envío al día siguiente o expreso requerirá que usted, el consumidor, cobre y pague los gastos de envío. Los daños causados por una sujeción inadecuada, por vientos fuertes, nieve, hielo o lluvia no se consideran defectos.

Sujeción inadecuada, vientos fuertes, lluvia, nieve o hielo

King Canopy/PIC America, LTD. no garantiza estos toldos en condiciones climáticas adversas. Estos toldos están diseñados para brindar protección contra daños causados por el sol, la lluvia, la savia de los árboles, las aves, etc. Están diseñados para soportar la carga en el techo que acompaña a la nieve, el hielo o la lluvia fuerte. Si su toldo no se encuentra sujeto con firmeza, el viento puede levantarlo y se volará. Si su toldo levanta vuelo, no somos responsables de su reemplazo. Si usted sabe que se avecina un clima fuerte, retire la cubierta o desarme el toldo por completo. La cubierta está diseñada para poder retirarla rápida y fácilmente.

Garantía

Todos los componentes de este toldo incluyen una garantía limitada de 1 año y se encuentran garantizados contra defectos de material y de mano de obra por un período de 1 año. Usted debe completar y enviar de vuelta la tarjeta de garantía que se adjunta lo antes posible después de la compra. Conserve el comprobante de compra, se le solicitará que suministre dicho comprobante para poder obtener los servicios de garantía.

Repuestos sin garantía

Si una vez transcurrido el período de garantía, usted necesita piezas de repuesto, comuníquese con nosotros al 1-800-800-6296. Almacenamos piezas de reemplazo y las ponemos a su disposición a precios de descuento. Nuestro departamento de servicio al cliente lo ayudará de la manera que sea posible.

Ciertas regiones del país son extremadamente duras para cubiertas de cualquier clase. El uso y el desgaste normales no se encuentran cubiertos por la garantía y son normales.

A fin de recibir una pieza con descuento o gratis, se le podría solicitar que regrese la pieza, con los gastos de envío prepagos, a nuestro depósito para una inspección antes de que le enviemos la pieza de reemplazo. Debe proveer, en todos los casos, una copia de su recibo que incluya la fecha de compra, el número de modelo y el precio.

En relación con piezas faltantes, piezas de reemplazo o alguna otra consulta:

Llame de 8 a.m. a 5 p.m. EST, Lunes-Viernes

1-800-800-6296 o 1-919-552-2977

O puede enviarnos un fax a: **1-919-552-5069**

Las piezas de reemplazo o el servicio al cliente también se encuentran disponibles a través de nuestro sitio en Internet. Visítenos en **www.kingcanopy.com**